



## Gebruiksaanwijzing Allbäck emulsieverf

De traditionele klassieker, is geschikt voor pleister, stucwerk, gipsplaten, beton, en steen, binnen en buiten, maar niet voor kalkpleister en hout. Rendement 8 tot 12 m<sup>2</sup> per liter. Emulsieverf kunt u zelf maken van onze lijnolieverf. De verf is waterbestendig en zeer goed afwasbaar, zelfs onder druk. Bij uitstek geschikt voor ruimtes die extra te lijden hebben, zoals entree en trappenhuis, keuken, toilet en badkamer. Ook geschikt voor gevels, buitenmuren, keldermuren, keldervloeren, betonvloeren, balkons en stallen. Kan over oude verflagen heen geschilderd worden, is vochtdoorlatend, weersbestendig en bladdert niet. Let wel, het mengen vraagt tijd en de droogtijden zijn langer. De glansgraad van deze verf is halfmat. Verkrijgbaar in mooie, natuurlijke kleuren.

Maak emulsieverf door lijnolieverf met 30 tot 40% water te vermengen en voeg 1 theelepel lijnoliezeep per liter verf toe. Zet een garde/klopper of de [Allbäck mixer](#) op je elektrische boor. Giet de verf in een hoge bak en begin te kloppen. Voeg al kloppend de lijnoliezeep toe en voeg daarna, geleidelijk, in kleine hoeveelheden water toe, alsof je mayonaise maakt. Beweeg de mixer continu door de bak zodat alle verf en water goed met elkaar vermengd worden. Zodra al het water is toegevoegd, blijven mengen gedurende ten minste een half uur. Laat het resulterende mengsel een half uur staan. Als er na een half uur water boven komt drijven, verder mengen tot het is opgenomen en weer een half uur laten staan. Herhaal dit proces totdat al het water door de verf is opgenomen. Na een half uur kan je beginnen met schilderen.

De verf kan aangebracht worden met een roller of een kwast en kan ook gespoten worden. Rollers moeten volledig droog zijn, anders krijg je een vlekkelig resultaat. Tussen de lagen door kan je de rollers het beste niet uitwassen maar, zoveel mogelijk, luchtdicht in plastic verpakken. Nieuw pleisterwerk moet volledig droog zijn anders kan het eindresultaat vlekkelig worden. De droogtijd is ongeveer 48 uur, afhankelijk van warmte en ventilatie. Daarna kan een volgende laag aangebracht worden. Niet schilderen voordat de verf volledig droog is. Meestal zijn er drie of vier verflagen nodig.

### Schone ondergrond

Zorg voor een schone ondergrond door de ondergrond schoon te maken met [Allbäck lijnoliezeep](#).

### Schimmelvorming

Wanneer er sprake is van schimmelvorming op de bestaande ondergrond dan moet de ondergrond hiertegen worden behandeld. Schimmel groeit door alle verfsoorten heen. Om aangroei van algen en schimmels te voorkomen, raden wij aan om buiten altijd circa 15 tot 20 % pure [Allbäck zinkoxidewit](#) toe te voegen, ook in gebieden waar het niet alg- en schimmelgevoelig lijkt. De kleur zal hierdoor niet worden beïnvloed (uitgezonderd Verona bruin en Zweeds rood).